



- 1 – Knapp för PÅ/AV
- 2 – Röd lampa visar att luftkonditioneringen är påslagen
- 3 – Visar alternativ (Kallluft, Varmluft, Ventilation)
- 4 – Felkod I
- 5 – Termostat
- 6 – Intensitet (Hög eller liten frekvens)
- 7 – Felkod II
- 8 – / 9 – / 10 – /11 – /12 – /14 – Utan funktion
- 13 – Knappar för att höja eller sänka termostat
- 15 – Knapp för att välja intensitet
- 16 – Knapp för att välja alternativ. Kallluft = Snöflinga; Varmluft = Sol