

El Rompido – guide för TV LG– med fjärrkontroll LG

TV:n sätts på och stängs av med röda powerknappen!

Skifta mellan svensk och spansk TV.

Knappen "TV/RAD" längst upp till höger används för att skifta mellan de spanska kanalerna och den svenska SVT World mfl. Egentligen skiftar man mellan digital DTV (spansk) och analog TV (svensk).

Tryck på "TV/RAD" och TV:n skiftar direkt mellan "DTV", "Radio" och "TV" – välj "DTV" för spansk TV och "TV" för svensk.

Text TV – och textade program

När SVT World är valt går det att använda Text-TV genom att trycka på Text.

De flesta program går också att få textade genom att trycka fram sidan 795 på Text-TV

Dubbad spanska blir originalspråk!

Om du tittar på spanska kanaler (DTV) men det är en film med originalspråk tex engelska så går det ofta att få fram originalspråket att lyssna på istället för spanskan.

Tryck på knappen "MENU" – flytta markören med hjälp av pilarna på fjärrkontrollen till "Väska-med-skiftnyckel-knappen" – Tryck på "OK" på fjärrkontrollen.

Flytta markören till det översta alternativet "Language" – Tryck på "OK" – I språklistan som dyker upp, flytta markören med hjälp av pilarna till "SVENSKA" – Tryck "OK" för att välja. Nu är texten i menyn på svenska.

Flytta nu markören till alternativet "Ljud Språk" – Tryck på "OK" – I språklistan väljer du "ENGELSKA" – Tryck OK – du är fortfarande kvar i språklistan. Markera "ENGELSKA" igen om markören flyttat på sig – Tryck OK.

Textat på spanska!

En del spanska kanaler går också att få textade på spanska. Tryck på knappen "SUBTITLE", bekräfta med "OK".

Inga kanaler och/eller SVT World borta?

Prata med receptionen på hotellet. En kanalsökning behöver göras. De flesta TV-apparaterna är låsta för kanalsökning med kod.

