

GolfiSpanien bruksanvisning

LG ugn med ett hjul – El Rompido Marismas Club

Ugnen är en flerk Funktionsugn med valen mikro, grill och varmluftsugn.

Använd enbart 3 reglage:

- Vredet/hjulet/ratten • Röd knapp nedtill • Blå knapp nedtill

Alla val görs i 3 steg:

- 1) Ställ in typ av ugn - t.ex. mikro
- 2) Ställ in typ av uppvärmning - t.ex. watt
- 3) Ställ in tid - t.ex. 3 minuter

Att använda ugnen som mikrovågsugn:

- 1) Vrid ratten och titta i displayen - två vågor betyder mikro. **Tryck på blå knapp.**
- 2) Vrid ratten och välj watt - t.ex. 1000 watt. **Tryck på blå knapp.**
- 3) Vrid ratten igen för att välj tid - t.ex. 6 minuter. **Tryck på blå knapp.**

Mikron stannar när luckan öppnas. Starta igen genom ett trycka på blå knapp. För att få lite mera tid när mikron är igång, så tryck på blå knapp så ökar tiden med 30 sekunder för varje tryck. Ugnen nollställs igen helt genom att man trycker på den röda knappen nedtill 3 gånger.

Att använda ugnen som varmluftsugn:

- 1) Vrid ratten till symbolen för ugn - en rund fläkt betyder varmluftsugn. **Tryck på blå knapp för att välja funktionen.**
- 2) Upprepa steg 2 och steg 3 för grader och tid.

Att använda ugnen som grill:

- 1) Vrid ratten till symbolen för grill, som ser ut som två m efter varandra med pilar under sig. **Tryck på blå knapp för att välja funktionen.**
- 2) Upprepa steg 2 och steg 3 för grader och tid.