

GolfiSpanien bruksanvisning

LG ugn med två hjul – El Rompido Marismas Club

Ugnen är en flerfunktionsugn med valen mikro, grill och varmluftsugn.

Använd enbart 4 reglage:

• Ratten till vänster • Ratten till höger • Röd knapp till höger • Blå knapp till höger

Alla val görs i 3 steg:

- 1) Ställ in typ av ugn - t.ex. mikro
- 2) Ställ in typ av uppvärmning - t.ex. watt
- 3) Ställ in tid - t.ex. 3 minuter

Att använda ugnen som varmluftsugn:

- 1) Vrid den vänstra ratten och titta i displayen - en rund fläkt betyder varmluftsugn.
- 2) Vrid den högra ratten och titta i displayen för att välja antal grader - t.ex. 220. **Tryck på ratten för att välja gradtalet.**
- 3) Vrid den högra ratten igen för att välja tid - t.ex. 20 minuter.
- 4) Starta ugnen genom att trycka på den blå knappen längst till höger.

Ugnen nollställs igen helt genom att man trycker på den röda knappen till höger 3 gånger.

Att använda ugnen som mikrovågsugn:

- 1) Vrid den vänstra ratten och titta i displayen - en våg betyder mikro.
- 2) Vrid den högra ratten och titta i displayen för att välja watt - t.ex. 1000 watt. **Tryck på ratten för att välja watt-talet.**
- 3) Vrid den högra ratten igen för att välj tid - t.ex. 6 minuter.
- 4) Starta ugnen genom att trycka på den blå knappen längst till höger.